

ART CLAY™ SILVER Tutorial

Koronkowy pierścienek



Potrzebne materiały:

Art Clay Silver Clay Type	10-15g
Masa silikonowa	Ok. 10g
Koronka	Długość większa niż obwód pierścienka

<Instrukcja krok po kroku>



Zmieszaj dwie równe porcje obu składników masy silikonowej, Rozwałkuj, podkładając 1,5 mm plastikowe podkłady, następnie rozwałkuj ponownie, nakładając koronkę.



1. Gdy silikonowa forma zwiąże, posmaruj ją niewielką ilością oliwy i ponownie użyj podkładów – tym razem 1,5mm + 1mm i rozwałkuj na formie porcję gliny AC.



2. Zdejmij masę z silikonowej formy zanim wyschnie.



3. Odetnij ostrym narzędziem niepotrzebne fragmenty.



4. Nałóż na mandryłę papier w miejscu odpowiednim dla wybranego rozmiaru. (Pamiętaj o kurczliwości materiału! – wszystkie wskazówki dotyczące tworzenia pierścieni znajdziesz na stronie planetart.pl.) Owiń glinę na papierze, odetnij niepotrzebną ilość i sklej pierścienek (zwilżając połączenie wodą lub z użyciem pasty)



5. Wysusz wyrób i wyszlifuj szczegóły pilnikiem. Wypal w 800C przez 5 minut. Wypoleruj metalową szczotką, polernikiem lub ściereczką polerską.