

ART CLAY™ SILVER Tutorial

Pierścień kwiatowy



<Potrzebne materiały>

Art Clay Silver strzykawka	10g
Art Clay Silver pasta	Niewielka ilość

Gotowy projekt (na zdjęciu w rozmiarze 14)

<Instrukcja krok po kroku>



1. Zmierz rozmiar palca korzystając z kartonowego przyrządu pomiarowego lub obręczek miarowych.



2. Ponieważ po wypaleniu materiał się skurczy zaznacz na mandyli wymiar o 4-5 rozmiarów większy.



3. Nawiń pasek papieru na mandrylę w miejscu zaznaczenia, zmierz odpowiedni obwód projektu.



4. Narysuj na papierze wzór.



5. Ponownie nawiń papier na mandrylę i przymocuj go taśmą poza obszarem rysunku.



6. Nanieś pierwszą warstwę materiału z użyciem zielonej końcówki, przykrywając starannie każdą linię rysunku.



7. Wygładź powierzchnię mokrym pędzelkiem i wysusz wyrób. Powtórz kroki 6 i 7, dodając 2 kolejne warstwy



8. Po wysuszeniu wypełnij połączenia linii strzykawki za pomocą pasty i ponownie wysusz całość.



9. Wygładź zewnętrzną powierzchnię za pomocą gąbki ściernej



10. Odklej taśmę z mandryli i zsuń pierścionek razem z papierem. Ostrożnie usuń papier, odklejając go po wewnętrznym obwodzie, np. za pomocą pęsety.



11. Wygładź wszystkie dostępne teraz powierzchnie gąbką ścierną i wysusz całkowicie. Wypalaj w 800C przez 5 minut.



12. Wypoleruj pierścionek za pomocą metalowej szczotki.



13. Wykończ powierzchnię polernikiem



14. Gotowe